NOTE TECHNIQUE

Edition Française

SPIDER



AVRIL 1997 77 11 192 687 2736A Service 0422

Type S/Chapitre

EF0

Н

30

30

MISE A JOUR DU MANUEL DE REPARATION 319 SPIDER

Autres sous-chapitres concernés :

07

10

29

Document de base :

31

33

36

M.R. 319

37

• Moteur : XXX

Boîte de vitesses : XXX

Sommaire

Pages Pages

07 VALEURS ET REGLAGES

Tension courroie accessoires	07-1
Valeurs contrôles des angles train AV	07-2
Valeurs contrôles des angles train AR	07-3

10 ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR

Moteur - Boîte de vitesses	10-1
Groupe motopropulseur	10-2

21 BOITE DE VITESSES MECANIQUE

Boîte de vitesses (Dépose - Repose)	21-1
Joint de sortie de différentiel	21-2

29 TRANSMISSIONS

Transmissions transversales 29-1

30 GENERALITES

Couples de serrage (en daN.m)	30-1
Valeurs contrôles des angles train AV	30-5
Valeurs contrôles des angles train AR	30-6

31 ELEMENTS PORTEURS AVANT

Bras supérieur	31-1
Rotule de bras	31-2
Porte-fusée	31-3

33 ELEMENTS PORTEURS ARRIERE

Roulement de porte-fusée	33-1
Porte-fusée	33-2

36 ENSEMBLE DIRECTION

Rotule de direction	36-1
Boîtier de direction manuelle	36-2

GOMMANDES D'ELEMENTS MECANIQUES

Limiteur de freinage 37-1

"Les Méthodes de Réparation prescrites par le constructeur, dans ce présent document, sont établies en fonction des spécifications techniques en vigueur à la date d'établissement du document.

Elles sont susceptibles de modifications en cas de changements apportés par le constructeur à la fabrication des différents organes et accessoires des véhicules de sa marque".


Tous les droits d'auteur sont réservés à Renault.

La reproduction ou la traduction même partielle du présent document ainsi que l'utilisation du système de numérotage de référence des pièces de rechange sont interdites sans l'autorisation écrite et préalable de Renault.



VALEURS ET REGLAGES Tension courroie accessoires

ALTERNATEUR



- A VilebrequinB Alternateur
- C Pompe à eau
- Point de contrôle tension

Tension (US=Unité SEEM)	Courroie
Pose	112 ± 3
Mini de fonctionnement	75

VALEURS ET REGLAGES Valeurs de contrôles des angles du train avant



ANGLES	VALEURS	POSITION DES TRAINS	REGLAGE
CHASSE * 93012-1S	4°45' ± 30' Différence droite gauche maxi = 0°30'	$H_2 = 130 \text{ mm}$ $H_5 = 140 \text{ mm}$	REGLABLE par cales sur le bras inférieur
CARROSSAGE * 93013-1S	- 1°30' ± 15' Différence droite gauche maxi = 0°30' après réglage de la chasse	$H_2 = 130 \text{ mm}$ $H_5 = 140 \text{ mm}$	REGLABLE par cales sur le bras inférieur
93014-1S	6°50' Différence droite gauche maxi = 1° après réglage de la chasse	$H_2 = 130 \text{ mm}$ $H_5 = 140 \text{ mm}$	NON REGLABLE
CALAGE DE DIRECTION 4 3 2 10 12 3 4 8 6	Variation de parallélisme pour deux roues	COMPRESSION H ₂ = 110 mm	REGLABLE par cales sur la
**************************************	0°10' ± 5' entre détente et compression	DETENTE $H_2 = 150 \text{ mm}$	rotule de direction
PARALLELISME 93011-1S	Pour deux roues (pince) $-10' \pm 5'$ $(-1 \text{ mm} \pm 0.5)$	$H_2 = 130 \text{ mm}$ $H_5 = 140 \text{ mm}$	REGLABLE par rotation des manchons de biellette de direction 1 tour = 30' (3 mm)

^{*} Tout réglage de chasse nécessite un contrôle (voir un réglage) du carrossage et inversement.

VALEURS ET REGLAGES Valeurs de contrôles des angles du train arrière



ANGLES	VALEURS	POSITION DES TRAINS	REGLAGE
CARROSSAGE 93013-1S	- 2°15' ± 15' Différence droite gauche maxi = 1° après réglage de la chasse	$H_2 = 130 \text{ mm}$ $H_5 = 140 \text{ mm}$	REGLABLE par cales derrière les supports rotules de bras inférieur et supérieur
CALAGE DES BIELLETTES DE PARALLELISME	Variation de parallélisme pour deux roues	COMPRESSION $H_5 = 120 \text{ mm}$	REGLABLE par cales sur rotules
***************************************	0°00' ± 5' entre détente et compression	DETENTE $H_5 = 160 \text{ mm}$	de biellettes de parallélisme
PARALLELISME 93011-1S	Pour deux roues (pince) $-10' \pm 5'$ $(-1 \text{ mm} \pm 0.5)$	$H_2 = 130 \text{ mm}$ $H_5 = 140 \text{ mm}$	REGLABLE par rotation des manchons de biellette de parallélisme

OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE			
Rou.	604-01	Outil d'immobilisation	
T.Av.	1050-02	Repousse transmission	
B.Vi.	31-01	Broches pour goupilles élastiques	
Mot.	1311-06	Outil de dépose tuyau d'essence	

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)	
Vis de roue	10
Ecrou de transmission	25
Vis de rotule de barre de parallélisme	5
Vis fixation rotule sur triangle	7,5
Vis de soufflet de transmission	2,5
Vis support moteur (droit)	5
Vis support boîte de vitesses (gauche)	5
Vis tirants moteur supérieurs	3
Vis descente échappement sur collecteur	3
Ecrou collecteur échappement	2,5


DEPOSE

Véhicule sur un pont deux colonnes.

Débrancher la batterie.

Vidanger:


- la boîte de vitesses,
- le circuit de refroidissement par la durit inférieure de radiateur côté radiateur.



Déposer :

- les roues arrière,
- le capot arrière.

A l'aide de l'outil **Rou. 604-01**, déposer les écrous de transmission.



OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE

Mot. 1311-06 Outil de dépose de tuyau carburant

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)



Vis de roue

10

Vis de fixation couple AR sur l'unit central 6 Ecrou de fixation couple AR sur l'unit central 5 Vis de fixation des supports rotules

inférieurs 7

DEPOSE


Véhicule sur un pont deux colonnes.

Débrancher la batterie.

Déposer la caisse (fascicule 4 du M.R. 320).


Déposer :

- le filtre à air et son manchon,
- l'écran thermique du démarreur.



Débrancher:

- le fil d'alimentation du démarreur, le dégrafer de la boîte de vitesses et le laisser pendre sous le véhicule,
- le câble d'accélérateur,
- le câble d'embrayage,
- le câble de frein à main au niveau du renvoi arrière.



- la commande de boîte de vitesses au niveau du sélecteur.
- le tuyau de réaspiration des vapeurs d'essence du collecteur d'admission.

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Boîte de vitesses (Dépose - Repose)

OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE			
	31-01	Jeu de broches	
Rou.	604-01	Immobilisateur de moyeu	
T.Av.	476	Arrache rotule	
T.Av.	1050-02	Extracteur de transmission	

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)	\bigcirc
Ecrou de transmission	25
Vis de fixation soufflet sur B.V.	2,5
Vis de roue	10
Vis de fixation étrier de frein	7
Vis de rotule de barre de parallélisme	5
Ecrou de rotule triangle supérieur	6
Bouchon de vidange	2,2
Bouchon de remplissage	0,17
Vis tour de boîte et démarreur	5

DEPOSE

Placer le véhicule sur un pont deux colonnes.

Débrancher la batterie.

Déposer :

- les roues arrière,
- le capot moteur.


Vidanger:

- la boîte de vitesses,
- le circuit de refroidissement.


Côté gauche du véhicule :

Déposer :

- l'ensemble de frein (le suspendre au châssis pour ne pas détériorer le flexible de frein),
- l'écrou de transmission : outil Rou. 604-01,



- les trois vis.



OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE

B.Vi. 31-01 Jeu de broches

T.Av. 476 Extracteur de rotules

B.Vi. 945 Mandrin de mise en place du joint de différentiel



COUPLES DE SERRAGE (en daN.m	1)
Vis de fixation des étriers de frein	7
Vis de rotule de barre de parallélisme	5
Ecrou de rotule de triangle supérieur	6
Vis des roues	10

INGREDIENTS

Loctite FRENBLOC:

Vis de fixation d'étrier de frein

RHODORSEAL 5661:

Extrémités des goupilles de transmission

MOLYKOTE BR2:

Cannelures du planétaire droit

Loctite FRENETANCH

Vis de rotule de barre de parallélisme


DEPOSE

Vidanger la boîte de vitesses.

Mettre l'arrière du côté intéressé sur chandelles.


Déposer la roue.

Chasser les goupilles de transmission à l'aide de l'outil **B.Vi. 31-01**.



Déposer :

- l'ensemble de frein (le suspendre au châssis pour ne pas détériorer le flexible de frein),
- l'écrou de transmission : outil Rou. 604-01.



TRANSMISSIONS Transmissions transversales


Rou. 604 -01 Immobilisateur de moyeu T.Av. 476 Arrache-rotules T.Av. 1050-02 Extracteur de moyeu B.Vi. 31-01 Chasse-goupilles

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)	
Ecrou de transmission	25
Vis de fixation soufflet sur boîte de	
vitesses	2,5
Vis de roue	10
Vis de rotule de barre de parallélisme	5
Vis de fixation étrier de frein	7
Ecrous de rotule de triangle supérieur	6

DEPOSE

Déposer :


- l'ensemble de frein (le suspendre au châssis pour ne pas détériorer le flexible de frein),
- l'écrou de transmission : outil Rou. 604-01.



Côté gauche


Vidanger la boîte de vitesses.

Déposer les trois vis.




Côté droit

Déposer la goupille : outil **B.Vi. 31-01**.



TRAIN AVANT


GENERALITES Couples de serrage (en daN.m)



TRAIN AVANT

GENERALITES Couples de serrage (en daN.m)






10583R1

TRAIN ARRIERE


GENERALITES Couples de serrage (en daN.m)



10584R1

TRAIN ARRIERE

GENERALITES Couples de serrage (en daN.m)





ANGLES	VALEURS	POSITION DES TRAINS	REGLAGE	
CHASSE * 93012-1S	4°45' ± 30' Différence droite gauche maxi = 0°30'	$H_2 = 130 \text{ mm}$ $H_5 = 140 \text{ mm}$	REGLABLE par cales sur le bras inférieur	
CARROSSAGE * 93013-1S	- 1°30' ± 15' Différence droite gauche maxi = 0°30' après réglage de la chasse	$H_2 = 130 \text{ mm}$ $H_5 = 140 \text{ mm}$	REGLABLE par cales sur le bras inférieur	
93014-1S	6°50' Différence droite gauche maxi = 1° après réglage de la chasse	$H_2 = 130 \text{ mm}$ $H_5 = 140 \text{ mm}$	NON REGLABLE	
CALAGE DE DIRECTION 4 3 2 1 0 1 2 3 4 8 6	Variation de parallélisme pour deux roues	COMPRESSION $H_2 = 110 \text{ mm}$	REGLABLE	
***************************************	$0^{\circ}10' \pm 5'$ entre détente et compression	DETENTE H ₂ = 150 mm	par cales sur la rotule de direction	
PARALLELISME 93011-1S	Pour deux roues (pince) $-10' \pm 5'$ $(-1 \text{ mm} \pm 0.5)$	$H_2 = 130 \text{ mm}$ $H_5 = 140 \text{ mm}$	REGLABLE par rotation des manchons de biellette de direction 1 tour = 30' (3 mm)	

^{*} Tout réglage de chasse nécessite un contrôle (voir un réglage) du carrossage et inversement.

GENERALITES Valeurs de contrôles des angles du train arrière



ANGLES	VALEURS	POSITION DES TRAINS	REGLAGE
CARROSSAGE 93013-1S	- 2°15' ± 15' Différence droite gauche maxi = 1° après réglage de la chasse	$H_2 = 130 \text{ mm}$ $H_5 = 140 \text{ mm}$	REGLABLE par cales derrière les supports rotules de bras inférieur et supérieur
CALAGE DES BIELLETTES DE PARALLELISME	Variation de parallélisme pour deux roues	COMPRESSION $H_5 = 120 \text{ mm}$	REGLABLE par cales sur rotules
* 81984S	0°00' ± 5' entre détente et compression	DETENTE $H_5 = 160 \text{ mm}$	de biellettes de parallélisme
PARALLELISME 93011-1S	Pour deux roues (pince) $-10' \pm 5'$ $(-1 \text{ mm} \pm 0.5)$	$H_2 = 130 \text{ mm}$ $H_5 = 140 \text{ mm}$	REGLABLE par rotation des manchons de biellette de parallélisme

ELEMENTS PORTEURS AVANTBras supérieur


COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)	
Vis de support rotule sur châssis	}	3,5 5,5
Vis de rotule axiale	$\begin{cases} \emptyset & 7 \\ \emptyset & 10 \end{cases}$	2,5 7,5
Vis du pied amortisseur		5
Ecrou du support rotule sur porte-fusée		1,8
Ecrou de rotule de la biellette anti-devers		4
Vis de roue		10

DEPOSE


Dégrafer et débrancher le fil du témoin d'usure de plaquette.

Déposer :


- les 4 écrous de fixation du support rotule,



 l'écrou de la rotule de la biellette de la barre anti-devers,



- les 4 vis de la rotule axiale.



En cas de détérioration du soufflet, il est IMPE-RATIF de remplacer la rotule complète.

BRAS SUPERIEUR


DEPOSE

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)	
Vis de roue	10
Vis queue de rotule sur unit AV $\left. \begin{array}{l} \varnothing~8 \\ \varnothing~10 \end{array} \right.$	3,5 5,5
Fixation rotule sur triangle	7,5
Fixation rotule sur unit centrale $\begin{cases} 0.07 \\ 0.010 \end{cases}$	2,5 7,5
Fixation rotule centrale sur triangle	6
Fixation rotule de moyeu $ brace ilde{>} 7 \ ilde{\oslash} 10$	2,5 7,5
Ecrou fixation centrale porte-fusée	6
Fixation support rotule sur porte-fusée	1,8

Déposer :


- les deux boulons (1) de fixation de la rotule,
- la vis (2) de fixation de queue de rotule de \varnothing 10 sur l'unit avant.

Desserrer la vis (3) de fixation de queue de rotule de \varnothing **8** sur l'unit avant.



REPOSE

NOTA : S'assurer de la présence de la rondelle plastique de protection sur l'axe de la rotule.



Mettre en place la rotule et serrer ses fixations au couple.

NOTA : Respecter les couples de serrage pour le remontage de chaque élément.

Contrôler et régler, s'il y a lieu, les angles de train avant.

ELEMENTS PORTEURS AVANT Porte-fusée


OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE

T.Av. 476 Arrache-rotule

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)	
Ecrou de roue	10
Fixation support rotule sur porte-fusée	1,8
Ecrou de rotule inférieure $\begin{cases} \varnothing & 8 \\ \varnothing & 10 \end{cases}$	3,5 5,5
Vis de rotule de direction	5
Vis de fixation étrier de frein	7
Vis de fixation du roulement	1,8


DEPOSE

Déposer l'ensemble de frein par les deux vis (A).



Déposer l'ensemble moyeu-roulement (voir chapitre correspondant).

Débrancher les trois rotules du porte-fusée : outil **T.Av. 476** et le déposer.



REPOSE

Après avoir fixé le porte-fusée par ses trois rotules, procéder au remontage du moyeu et du système de frein en prenant soin de ne monter que des pièces propres et en bon état de fonctionnement.

NOTA : Monter les vis de rotule de direction à la **Loctite FRENETANCH**.

Contrôler et régler, s'il y a lieu, les angles du train avant.

ELEMENTS PORTEURS ARRIERERoulement de porte-fusée

OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE M.S. 580 Masse à inertie Rou. 15-01 Embout protecteur d'arbre Rou. 604-01 Immobilisateur de moyeu T.Av. 1050-02 T.Av. 1050-03 Extracteur de moyeu


COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)	\bigcirc
Ecrou de transmission	25
Vis de fixation roulement	1,8
Vis de fixation étrier de frein	7
Vis de roue	10
Vis de rotule de barre de parallélisme	5
Ecrou de rotule supérieur	6

DEPOSE


Déposer le disque de frein (voir chapitre correspondant).

Suspendre l'étrier de frein au triangle supérieur.

Déposer l'écrou de transmission : outil Rou. 604-01.



Extraire le moyeu : outil **T.Av. 1050-03 + M.S. 580**.



ELEMENTS PORTEURS ARRIERE Porte-fusée


OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE			
M.S.	580	Masse à inertie	
Rou.	604-01	Immobilisateur de moyeu	
Rou.	1206	Outil d'extraction du roulement	
		de porte-fusée	
T.Av.	476	Arrache-rotule	
T.Av.	1050-02	Extracteur de moyeu	

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)	
Ecrou de roue	10
Ecrou de rotule supérieure	6
Ecrou de rotule inférieure	6
Vis de rotule de biellette de parallélisme	5
Vis de fixation étrier de frein	7
Vis de fixation du roulement	1,8
Ecrou de fixation du support de la rotule	
inférieur	1,8

DEPOSE

Déposer:

- l'ensemble de frein (voir chapitre correspondant),
- le roulement (voir chapitre correspondant),
- les 4 vis de fixation du support de rotule inférieur.



REPOSE

Refixer le porte-fusée sur le support de rotule inférieur et serrer les écrous au couple.

Procéder au remontage du roulement (voir chapitre correspondant).

Régler et contrôler, s'il y a lieu, les angles du train arrière.

ENSEMBLE DIRECTIONRotule de direction

OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE


T.Av. 476 Arrache rotule

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)	
Vis de rotule de direction	5
Contre écrou de biellette de direction	3,5
Vis de roue	10

PARTICULARITES

La rotule de direction est composée de six éléments :


- 1 Vis de fixation
- 2 Rondelle
- 3 Manchon
- 4 Cales de réglage
- 5 Manchon
- 6 Boîtier rotule.



DEPOSE-REPOSE DE LA ROTULE

Desserrer la vis (1).


Décoller le cône en prenant appui entre le manchon (5) et la vis de fixation (1) avec l'outil **T.Av. 476.**



NOTA : Enduire la vis de rotule de direction de **Loctite FRENETANCH**.

Lors du remontage, contrôler et régler, s'il y a lieu, les angles du train avant.

ENSEMBLE DIRECTION Boîtier de direction manuelle



OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE					
T.Av.	476	Arrache-rotule			


COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)	\Diamond
Vis de rotule de direction	5
Vis de fixation du boîtier direction	3,5
Fixation chape rabattable	2,5
Vis de roue	10

Véhicule sur un pont deux colonnes.

DEPOSE

Déposer :

- les roues avant,
- le coffre de rangement,
- les rotules de direction avec l'outil T.Av. 476.



COMMANDES D'ELEMENTS MECANIQUES Limiteur de freinage

Ce véhicule est équipé d'un limiteur, aucun réglage ne peut être réalisé.

OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE

Fre. 244-04 Manomètre de contrôle du

ou tarage de limiteur


Fre. 1085

CONTROLE

Brancher deux manomètres Fre. 244-04 ou Fre. 1085 :

- un à l'avant,
- un à l'arrière.

Purger les manomètres.



Appuyer progressivement sur la pédale de frein jusqu'à l'obtention sur les roues avant de la pression de contrôle (voir tableau des valeurs). Lire alors la pression correspondante sur les roues arrière.

En cas de différence importante (valeurs hors tolérances), procéder au remplacement du limiteur, aucune intervention n'étant autorisée.

VALEUR DE REGLAGE

Seul un contrôle peut être effectué sur ce véhicule en cas de valeurs incorrectes, remplacer le limiteur après contrôle du circuit.



Type véhicule	Pression (Bar)	
Type venicule	AV	AR
EF0H	100	35 ± 3